

UPUTSTVO ZA UGRADNJU

BLANCO

Propisani uslovi koje vodovodna mreža mora da zadovoljava

- Pritisak u vodovodnoj instalaciji
 - Minimalan 0,6 bar
 - Preporučeni 1,0 – 5,0 bar
 - U slučaju da je pritisak viši od 0,5 bar mora biti ugrađen regulator pritiska

- Temperatura vode
 - Radna temperatura vode treba da bude do 60 °C
 - Maksimalna temperatura vode može biti 80 °C

Ugradnja u vodovod

Ugradnju jednoručnih slavina može da vrši stručno lice.

Neophodno je u vodovod ugraditi filter za vodu, koji može da bude centralni ili se ugrađuje neposredno ispred slavine.

Pre ugradnje i puštanja u pogon slavine, neophodno je dobro isprati vodovodnu mrežu (cevi) od svih mehaničkih nečistoća nastalih taloženjem iz vode kod starijih vodovoda i ostataka nakon izvođenja građevinskih radova i vooinstalaterskih radova: razne strugotine, malter, komadići keramičkih pločica, pesak, kudelja...

Održavanje slavine

Jednoručne slavine sa keramičkim dihtunzima su vrlo jednostavne za upotrebu.

Pomeranjem ručke postiže se željena količina i temperatura vode.

Pri kretanju ručke na gore povećava se količina vode, a pri spuštanju smanjuje i zatvara dovod. Pomeranjem ručke u desno dobija se hladnija a u levo toplija voda.

Proizvodi koji su hromirani zahtevaju posebnu pažnju pri održavanju. Obratite pažnju na sledeće:

Hromirane površine su posebno osetljive na sedstva koja rastvaraju kamenac. Zato ih NIKADA ne čistite alkalnim sredstvima u čijem sastavu su kiseline kao ni abrazivnim sredstvima, koji će ostaviti vidljive tragove. Slavinu čistite sredstvima namenjenim za čišćenje hromiranih površina, a NAJBOLJE SREDSTVO je blagi rastvor sirćeta (do 10%). Za čišćenje može da posluži i bilo koji tečni deterđent za pranje posuđa.

Zamena delova

Ne preporučujemo da sami vršite zamenu delova ili popravku proizvoda.

Ako je to neophodno, obratite se stručnom licu.

Sami treba povremeno da skidate perlator – deo na kraju izliva i isperete ga od nečistoća mlazom vode.

UPUTSTVO ZA UGRADNJU

BLANCO

Propisani uslovi koje vodovodna mreža mora da zadovoljava

- Pritisak u vodovodnoj instalaciji
 - Minimalan 0,6 bar
 - Preporučeni 1,0 – 5,0 bar
 - U slučaju da je pritisak viši od 0,5 bar mora biti ugrađen regulator pritiska

- Temperatura vode
 - Radna temperatura vode treba da bude do 60 °C
 - Maksimalna temperatura vode može biti 80 °C

Ugradnja u vodovod

Ugradnju jednoručnih slavina može da vrši stručno lice.

Neophodno je u vodovod ugraditi filter za vodu, koji može da bude centralni ili se ugrađuje neposredno ispred slavine.

Pre ugradnje i puštanja u pogon slavine, neophodno je dobro isprati vodovodnu mrežu (cevi) od svih mehaničkih nečistoća nastalih taloženjem iz vode kod starijih vodovoda i ostataka nakon izvođenja građevinskih radova i vooinstalaterskih radova: razne strugotine, malter, komadići keramičkih pločica, pesak, kudelja...

Održavanje slavine

Jednoručne slavine sa keramičkim dihtunzima su vrlo jednostavne za upotrebu.

Pomeranjem ručke postiže se željena količina i temperatura vode.

Pri kretanju ručke na gore povećava se količina vode, a pri spuštanju smanjuje i zatvara dovod. Pomeranjem ručke u desno dobija se hladnija a u levo toplija voda.

Proizvodi koji su hromirani zahtevaju posebnu pažnju pri održavanju. Obratite pažnju na sledeće:

Hromirane površine su posebno osetljive na sedstva koja rastvaraju kamenac. Zato ih NIKADA ne čistite alkalnim sredstvima u čijem sastavu su kiseline kao ni abrazivnim sredstvima, koji će ostaviti vidljive tragove. Slavinu čistite sredstvima namenjenim za čišćenje hromiranih površina, a NAJBOLJE SREDSTVO je blagi rastvor sirćeta (do 10%). Za čišćenje može da posluži i bilo koji tečni deterđent za pranje posuđa.

Zamena delova

Ne preporučujemo da sami vršite zamenu delova ili popravku proizvoda.

Ako je to neophodno, obratite se stručnom licu.

Sami treba povremeno da skidate perlator – deo na kraju izliva i isperete ga od nečistoća mlazom vode.

GARANTNI LIST

Rok garancije:

ZA JEDNORUČNE SLAVINE 25 MESECI OD DATUMA PRODAJE

GARANCIJA VAŽI SAMO U SLUČAJU:

- ako je slavina pravilno ugrađena
- ako je slavina ugrađena u mrežu po propisanim uslovima
- ako je vodovod pre ugradnje slavine pravilno ispran
- ako je ugrađen filter za nečistoću
- ako se slavinom pravilno rukuje

GARANCIJA NE VAŽI:

- ako nisu ispunjeni prethodni uslovi
- ako je nepravilnom ugradnjom ili upotrebom došlo do mehaničkih oštećenja delova ili celog proizvoda
- ako dođe do oštećenja usled smrzavanja vode u slavini

NAPOMINJEMO:

U SLUČAJU REKLAMACIJE NA KVALITET JEDNORUČNE SLAVINE PRILOŽITE POPUNJEN GARANTNI LIST I ORIGINAL RAČUN PRODAVNICE. Ukoliko popravka ne bude moguća, proizvod ćemo zameniti novim u najkraćem roku.

OVLAŠĆENI SERVIS: **KOBEX d.o.o, A.Čarnojevića 5, RUMENKA**
Tel/fax:021/6216-955, 6216-959

Datum prodaje:

Pečat trgovine:

Potpis prodavca:

GARANTNI LIST

Rok garancije:

ZA JEDNORUČNE SLAVINE 25 MESECI OD DATUMA PRODAJE

GARANCIJA VAŽI SAMO U SLUČAJU:

- ako je slavina pravilno ugrađena
- ako je slavina ugrađena u mrežu po propisanim uslovima
- ako je vodovod pre ugradnje slavine pravilno ispran
- ako je ugrađen filter za nečistoću
- ako se slavinom pravilno rukuje

GARANCIJA NE VAŽI:

- ako nisu ispunjeni prethodni uslovi
- ako je nepravilnom ugradnjom ili upotrebom došlo do mehaničkih oštećenja delova ili celog proizvoda
- ako dođe do oštećenja usled smrzavanja vode u slavini

NAPOMINJEMO:

U SLUČAJU REKLAMACIJE NA KVALITET JEDNORUČNE SLAVINE PRILOŽITE POPUNJEN GARANTNI LIST I ORIGINAL RAČUN PRODAVNICE. Ukoliko popravka ne bude moguća, proizvod ćemo zameniti novim u najkraćem roku.

OVLAŠĆENI SERVIS: **KOBEX d.o.o, A.Čarnojevića 5, RUMENKA**
Tel/fax:021/6216-955, 6216-959

Datum prodaje:

Pečat trgovine:

Potpis prodavca:

